# Macintosh® ドライバインストールガイド ネットワークでプリンタをお使いになる場合

- HL-1850をご使用の方へ:ネットワークでご使用になるには、オプションのネットワークボード(NC-4100h)をご購入ください。
- ■ドライバをインストールする前に、ネットワーク管理者によるネットワーク環境の設定が完了して いることを確認してください。(**「クイックネットワークセットアップガイド」**参照してください)
- ■Mac® OSによってインストール手順が異なります。該当個所をお読みください。

ステップ 1-4は「クイックセットアップガイド」をお読み ください。

## Mac® OS 8.6-9.2をご使用の方のみ


ステップ5 プリンタをMacintosh® に接続し、BR-Script PPD ファイルをインストールする




⚠ 「コンピュータの接続とプリ ンタドライバのインストール をする」をクリックします。




2 ネットワーク用ケーブルを 選択します。



プリンタの電源を切ります。



4 ネットワーク用ケーブルをハブとプリンタ に接続します。



⑤ プリンタの電源を入れます。



6 画面の指示に従ってくだ





これでプリンタのセットアップは 完了です。

🕜 「アップル」メニューから「セレクタ」 🔞 「LaserWriter8」\*<sup>1</sup>アイコンをクリックし

「BRN\_xxxxxx\_P1\_AT」を選択します。\*2 「作成」ボタンをクリックします。


- \* <sup>1</sup> アップル社のLaserWriter8ドライバをお持ちでない場合は、http://www.apple.com からダウンロードしてく
- \*2 xxxxxxはイーサーネットアドレスの末尾6桁の数字です。イーサーネットアドレスを調べるには、クイックネット ワークセットアップガイドの「プリントサーバーの設定ページを印刷する」をご覧ください。 イーサーネットアドレスについて詳しくは、CD-ROMに格納されているネットワーク取扱説明書または http://solutions.brother.co.ipをご覧ください。

©2002 Brother Industries, Ltd.

Apple Macintosh、iMac、LaserWriterおよびAppleTalkはアップルコンピュータ社の登録商標です。 本書に記載されている会社名および商品名は、各社の商標または登録商標です。

## Mac® OS X 10.1をご使用の方のみ

ステップ5 プリンタをMacintosh® に接続し、BR-Script PPD ファイルを インストールする




プリンタの電源を切ります。


を開きます。


「Mac® OS X」フォルダ ⑥ 「HL1800」フォルダ

を開きます。




② ネットワーク用ケーブルをハブと プリンタに接続します。





🔞 プリンタの電源を入れます。 🕢 CD-ROMをCD-ROMドライブに挿入します。 [HL1400 1800] アイコンをダブルクリック



をダブルクリックします。 画面の指示に従ってください。



コンを開きます。


「PPD Installer.pkg」アイコン 🔞 Macintosh HDアイ 👩 「Applications」フォルダを開きます。 「Utilities」フォルダを開きます。



🕦 「プリンタを追加…」ボタンを クリックします。



「AppleTalk」を選択します。



「BRN\_xxxxxx\_P1\_AT」\*<sup>3</sup>を選択し、 「追加」ボタンをクリックします。



「Print Center」 アイコンを開きます。

「Print Center」メニューから「Print Center を終了」を選択します。

これでプリンタのセットアップは完了です。

\*3 xxxxxxはイーサーネットアドレスの末尾6桁の数字です。 イーサーネットアドレスについて詳しくは、CD-ROMに格納されているネットワーク取扱説明書または http://solutions.brother.co.jpをご覧ください。

### コントロールパネル



詳しくはCD-ROMに格納されている取扱説明書の 「第3章 コントロールパネル」をご覧ください。

#### Data LEDランプ(オレンジ) プリンタメモリに印字データがあります。

ランプ点滅 データ受信中または処理中です。 ランプ消灯 |印字データはありません。

### ボタン メニュー設定の終了、再印刷設定の終了、エラーメッセージの解除 印刷の一時停止/再開をします。 Job Cancel | 進行中の印刷処理を中止・取消をします。 再印刷の設定をします。 メニュー設定の項目選択をします。 メニュー設定の項目選択をします。 |設定するメニューや項目の決定をします。 一つ前のメニューに戻ります。

注意:再印刷機能をご使用になる場合はメモリの増設をお勧めします。詳しくはCD-ROMに格納されている取扱説明 書第4章の「メモリの増設」をご覧ください。